



## AXT901およびAXT902充電モジュール



AXT901



AXT902


©2011 Shure Incorporated  
27A15499 (Rev. 1)

 **CE**  
Printed in China

これらの充電モジュールはShure AXT900、AXT903、AXT904電池充電器に使用します。


### 警告

- バッテリーパックは爆発、または有毒な物質を放出する場合があります。火災または火傷の恐れがあります。開けたり、押し潰したり、改造したり、分解したり、60°C以上の熱に曝したり、焼却したりしないでください。
- メーカーの指示に従ってください。
- 決して口の中に電池を入れしないでください。飲み込んだ場合は医師または最寄りの中毒事故管理センターまで連絡してください。
- ショートさせないでください。火傷または火災の原因となります。
- 指定されたShure製品以外に充電や使用はしないでください。
- バッテリーパックは正しく処分してください。使用済みバッテリーパックの正しい処分方法については、各地域販売店にお問い合わせください。

 警告：不適切な電池を使用すると爆発の危険があります。Shure対応電池のみを使用してください。

## 取付方法

ハンドヘルド用およびボディバック用充電モジュールはどちらも充電器に取り付けることができます。

-  **注意!**充電モジュール取り付け時は電源を抜き、電池を外してください。
  - モジュールを外すには、4本の取り付けネジを外して引っ張ります。
- 取り付けるには、モジュールがハウジングに完全に収まるまでスライドさせます（ガイドレールの向きに注意）。
- ネジを元に戻します。

## 付属品

充電器モジュール（30B13476）用取り付けネジ（8本）

## 仕様- AXT901/902充電モジュール

充電電流	AXT910:	975 mA
	AXT920/920SL:	1225 mA
寸法	44 mm x 86 mm x 98 mm (1.7 インチ x 3.4 インチ x 3.9 インチ), 高さ×幅×奥行き	
質量	AXT901:	44 g (1.6 オンス)
	AXT902:	39 g (1.4 オンス)
外装	成形ABS, 鋳造アルミニウム	

## 認証

次の欧州指令の必須要件を満たします：

- WEEE指令2002/96/EC（2008/34/EC改正）  
電子廃棄物については地域のリサイクル方法に従ってください
- RoHS指令2002/95/EC（2008/35/EC改正）

# SHURE®

**United States, Canada, Latin America, Caribbean:**

Shure Incorporated  
5800 West Touhy Avenue  
Niles, IL 60714-4608 USA

Phone: 847-600-2000  
Fax: 847-600-1212 (USA)  
Fax: 847-600-6446  
Email: info@shure.com

**Europe, Middle East, Africa:**

Shure Europe GmbH  
Jakob-Dieffenbacher-Str. 12,  
75031 Eppingen, Germany

Phone: 49-7262-92490  
Fax: 49-7262-9249114  
Email: info@shure.de

**Asia, Pacific:**

Shure Asia Limited  
22/F, 625 King's Road  
North Point, Island East  
Hong Kong

Phone: 852-2893-4290  
Fax: 852-2893-4055  
Email: info@shure.com.hk