



## AXT910 AXT920 AXT920SL Batteries



AXT920、AXT920SLハンドヘルド用電池



AXT910ボディパック用電池

### 仕様

電池タイプ	充電式リチウムイオン	
公称容量	AXT910:	1900 mAh (7.03 Wh)
	AXT920/920SL:	2450 mAh (8.82 Wh)
公称電圧	AXT910:	3.7 V
	AXT920/920SL:	3.6 V
寸法	AXT910:	17 mm x 69 mm x 43 mm, 高さ×幅×奥行き
	AXT920/920SL:	21 mm x 76 mm x 26 mm, 高さ×幅×奥行き
質量	AXT910:	74 g (2.6 オンス)
	AXT920/920SL:	63 g (2.2 オンス)
外装	AXT910:	成形ABS, 鋳造アルミニウム
	AXT920/920SL:	成形ABS
充電温度範囲	0°C (32°F) ~ 60°C (140°F)	
放電温度範囲	-18°C (0°F) ~ 60°C (140°F)	
推奨保管温度範囲	10°C (50°F) ~ 25°C (77°F)	



#### 警告

- バッテリーパックからは爆発または有毒な物質が放出される場合があります。火災または火傷の恐れがあります。開けたり、押し潰したり、改造したり、分解したり、100°C以上の熱に曝したり、焼却したりしないでください
- メーカーの指示に従ってください
- 口の中に電池を決して入れないでください。飲み込んだ場合は医師または最寄りの中毒事故管理センターまで連絡してください
- ショートさせないでください。火傷または火災の原因となります
- 指定されたShure製品以外の充電や使用はしないでください。
- バッテリーパックは正しく処分してください。使用済みバッテリーパックの正しい処分方法については、各地域販売店にお問い合わせください。

### Shure充電式電池

AXT910、AXT920、AXT920SLは送信機用の充電式リチウムイオン電池です。

### 電池の保管

使用していないときは充電器に電池を保管してください。電池を8日間以上保管する場合は、充電器から外し、温度が管理された場所に保管してください。推奨の電池保管温度は10°C ~ 25°Cです。

### 認証

次の欧州指令の必須要件を満たします：

- EMC指令2004/108/EC
- 電池指令2006/66/EC

電池の処分方法については各地域のリサイクル方法に従ってください。



#### United States, Canada, Latin America, Caribbean:

Shure Incorporated  
5800 West Touhy Avenue  
Niles, IL 60714-4608 USA  
Phone: 847-600-2000  
Fax: 847-600-1212 (USA)  
Fax: 847-600-6446  
Email: info@shure.com

#### Europe, Middle East, Africa:

Shure Europe GmbH  
Jakob-Dieffenbacher-Str. 12,  
75031 Eppingen, Germany  
Phone: 49-7262-92490  
Fax: 49-7262-9249114  
Email: info@shure.de

#### Asia, Pacific:

Shure Asia Limited  
22/F, 625 King's Road  
North Point, Island East  
Hong Kong  
Phone: 852-2893-4290  
Fax: 852-2893-4055  
Email: info@shure.com.hk