


AXT921 1-AA Battery Carrier



仕様

寸法	78 mm x 26 mm x 21 mm L x W x H
質量	22.0 g
対応電池タイプ	AA
接触部材料	りん青銅、金めっき
ハウジング材料	プラスチック (PC-ABS)

AXT921 1本単三電池キャリア

1本単三電池キャリアは、Shure社製充電式電池が使用できない場合のバックアップ用に使用します。キャリアには1本の単三電池を入れることができ、送信機ボディにすっきり収まります。キャリアを使用する電池動作時間は、Shure社製充電式電池よりも短くなります。動作時間を最大化するには、リチウム一次電池を使用してください。

注: キャリアは、50 mW周波数ダイバーシティ動作に必要な電源を供給できません。



United States, Canada, Latin America, Caribbean:

Shure Incorporated
5800 West Touhy Avenue
Niles, IL 60714-4608 USA

Phone: 847-600-2000
Fax: 847-600-1212 (USA)
Fax: 847-600-6446
Email: info@shure.com

Europe, Middle East, Africa:

Shure Europe GmbH
Jakob-Dieffenbacher-Str. 12,
75031 Eppingen, Germany

Phone: 49-7262-92490
Fax: 49-7262-9249114
Email: info@shure.de

Asia, Pacific:

Shure Asia Limited
22/F, 625 King's Road
North Point, Island East
Hong Kong

Phone: 852-2893-4290
Fax: 852-2893-4055
Email: info@shure.com.hk

設置方法

1. 送信機の電源をオフにします。
2. 電池を図のようにキャリアに取り付けます。
3. 電池カバーを閉じます。
4. キャリアを送信機にスライドさせ、ロックリングを固定します。

注: 送信機メニューで単三タイプを設定し電池計測を最適化します。

