


**SHURE**  
**STEM**  
ECOSYSTEM



STEM WALL



STEM TABLE



STEM CEILING



STEM SPEAKER



STEM HUB



STEM CONTROL



STEM SPEAKER ネットワーク・スピーカー

# 会議室のすみずみまで、 高品位なサウンドを。

一言一句を、明瞭に。パワフルなドライバーと革新的な設計、選べる設置方法を備えたネットワーク対応スピーカーで、あらゆる会議空間へ格別な音響体験を。



### + ニーズに合わせて選べる設置方法

天井、壁面、卓上の3つの設置パターンを備え、用途や発言者位置を考慮しながら設置場所を柔軟に選択することができます。魅せる意匠も、見せない意匠も思いのままです。

### + シンプルな操作

音量調整は、本体の音量ボタンまたはStem Controlで行なうことができます。

### + エコシステム機器と組み合わせてエリアを拡張

Stem TableやWallなど、Stem Ecosystem™ 製品で音量が不足している場合も、本デバイスを追加することでカバーエリアを補強することができます。

### + 音楽用スピーカーとしても使用可能

オンライン会議用途だけでなく、音楽再生にも適した周波数特性を備えています。

### + エフォートレスな設置作業

ネットワーク接続はイーサネットケーブル1本で。PoE+に対応しているため、電源も同時に供給することができます。努力で乗り切る煩雑な配線作業から解放されて、設置から運用に至るまで楽に、スマートに。



天井面



壁面



卓上などの平らな面

寸法  
直径：22.9cm  
高さ：10.2cm



#### コネクター

イーサネット：電源(PoE+)供給  
データ通信用

## + 設置例

規模や用途に合わせてStemデバイスを組み合わせれば、多様な会議環境へオーダーメイドの音環境を導入することができます。下の設置例は組み合わせのほんの一例です。その他の例は、[www.shure.com/ja-JP/stem](http://www.shure.com/ja-JP/stem)をご覧ください。

### 小会議室・ハドルームの構成例



- 1 Stem Speaker × 1
- 2 Stem Control × 1
- 3 Stem Hub × 1
- 4 Stem Ceiling × 1

### 中会議室の構成例



- 1 Stem Speaker × 4
- 2 Stem Control × 1
- 3 Stem Hub × 1
- 4 Stem Ceiling × 2

### コの字レイアウトの構成例



- 1 Stem Speaker × 5
- 2 Stem Control × 1
- 3 Stem Hub × 1
- 4 Stem Ceiling × 3

### 講義レイアウトの構成例



- 1 Stem Speaker × 4
- 2 Stem Control × 1
- 3 Stem Hub × 1
- 4 Stem Wall × 1

## + Stem Ecosystem™ とは

Stem Ecosystemはデバイスの選定から設定、さらに調整・確認まで専門のエンジニアがいなくても簡単に、快適に行なうことができる強力なプラットフォームです。Stem Ecosystemの各機器は、Stem Control、iOSまたはAndroidアプリ、あるいはウェブブラウザから操作することができます。機器選定、自動調整、運用時の収音品質管理、リモート動作チェックには以下の機能をご利用いただけます。

### RoomDesign

会議空間をほぼ忠実に再現し、購入前に必要なデバイス・数量を正確に把握できます。必要に応じてデバイスの組み合わせを選択し、目的の場所に配置すると収音範囲も確認できます。

### RoomAdapt

手動での設定や調整は不要です。ボタンを押すだけでStemデバイスが信号音を再生し、部屋の音響特性に合わせて自動に必要な設定を行ない、デバイスの音質を調整・最適化します。

### RoomCheck

収音した発言者の声、室内のノイズ、部屋の音響特性から生まれる反響音を把握してヒートマップを作成し、室内各エリアで予測される収音品質を表示します。

### Remote Management

Stem Ecosystemの稼働状況をリモート確認できるツールです。会議室の使用率やデバイスのログ、システムの使用状況確認からファームウェアの自動更新予約まで、いつでもどこからでもネットワーク内端末で確認・操作できます。



シュア・ジャパン株式会社

〒105-6035  
東京都港区虎ノ門4丁目3番1号  
城山トラストタワー35F

Mail: [contact@shure.co.jp](mailto:contact@shure.co.jp)

[shure.com/ja-JP](https://shure.com/ja-JP)

©2021 Shure Incorporated.  
SHURE and the SHURE logotype are registered trademarks of Shure Incorporated or  
Shure Acquisition Holdings, Inc. For additional information, see [shure.com/trademarks](https://shure.com/trademarks).